

FICHE DE MISE EN ROUTE POUR LES DIRT BIKE

- Remplir la batterie et la mettre en charge pour les Dirt Bike à démarrage électrique,
- Montage de la roue avant, en serrage correctement les écrous,
- Montage du guidon, du garde boue avant et de l'amortisseur arrière,
- Pour les Dirt Bike ayant des cages à aiguilles au niveau du bras oscillant bien les graisser,
- Vérification du serrage de toutes les vis et des écrous de l'ensemble de la Dirt Bike,
Nous vous conseillons d'utiliser du frein filet pour éviter que les vis et les écrous se devissent.
- Détendre la chaîne et bien la graisser,
- Vérifier le niveau d'huile dans le moteur, si le moteur présente un manque d'huile, refaire l'appoint,
- Utiliser de l'essence sans plomb 95,
- Démarrer la Dirt Bike en jouant avec le starter,
- Laisser la Dirt Bike tourner au ralenti,
- Ne pas trop solliciter le moteur pendant le rodage, il faut compter environ 5 pleins avant de pousser le moteur,
- Nous vous rappelons que les Dirt Bike, Pocket Bike ne sont pas homologuées sur la voie publique.
- Nous vous rappelons aussi que pour utiliser ces bolides ils absolument se munir d'un casque, de gant, d'un blouson de protection, de bottes, et d'un pantalon.

L'Equipe d'Ultra-Discount.com vous souhaite BONNE ROUTE !!!